

FUBE54530

Technische Daten

Secvest Key 2WAY A:45/I:30mm

Aktivieren beim Zusperren – Deaktivieren beim Aufsperren Der Secvest Key 2WAY Funkzylinder ist ein Zubehör für die ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY, Secvest IP, Terxon (2WAY Funkmodul) und das IP Alarmmodul. Er ist der erste Knaufzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperren automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status der Alarmanlage akustisch signalisiert.Einfache Bedienung per Knopfdrucklst der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das gewohnte "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschließen nur der Knopf am Tür—Drehknauf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt.Sicherheit plus Komfort: Wavy Line pro Zylinderprofil Die 3D—Berechtigungsabfrage



Produktbesonderheiten:

Aktivieren und Deaktivieren der ABUS Secvest Zentralen

	Batterietyp	3 V CR2	Lithium I	Batterie	(FU299	00)	
	Spannungsversorgung DC	3			٧		
	Nett ABW Ent Qualitätszyl	inder	Wavy	Line	Rgo	mit	patentierte
	Gehäusematerial	ABS					
	Max Reichweite In Verschiedenen La Empfangen (Freifeld) Anden (Freifeld) Imweltklasse						
	Spanningsüber Wachung		ern ande	erer He	erstell	er mo	glich
	Max. Reichweite Senden	100			m		
ar	(Freifeld)						

Funkleistung 10
Schrussenuntung und Werndeschlussen—Technik Schliebt der Stabile,
Max. Batterielebensdauer 1

Max. Reichweite 30 m

Empfangen (Gebäude) r

after Zyfifictien Romitien rauß, der Funkzylinder hinein. Der Knauf
(Gebäude) sich an der Türinnenseite. Dann wird der Secvest Kev
Min. Betriebstemperatur –10 °C

Inteles Schriebstemperatur 55

Abmessungen Knauf 55 x 42

Funkfreguenz codierte Profilrippe mit Sperrkugel vor Picking IIsw. Dank vertikaler

Hersteslengkozypadibel. Die passenden Zylinderlänge enmitteln Das Außenmaß geht von der Mitte der Stulpschraube bis zur Außenseite von aube bis zur Außenseite des Innenbeschlags (stets aufgerundet auf volle 5 mm). Als Längen für Außen-/Innenmaß stehen jeweils 30, 35, usw. bis 80 mm zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel

enthalten, Ersatzschlüssel können nachbestellt bzw. beim Schlüsseldienst nachgemacht werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Überreicht durch:

